

X1
TM1 ? 1 X1-1
EK4 (BIG) 2 X1-2
IC52 ? 3 X1-3
TM2 ? 4 X1-4
OUT.? 5 X1-5
OUT.ZAG 6 X1-6
IC8 ? 7 X1-7
IC50 ? 8 X1-8
IC50 ? 9 X1-9
IC50 ? 10 X1-10
TM2 ? 11 X1-11
TM2 ? 12 X1-12
OUT.? 13 X1-13
14
IC50 ? 15 X1-15
EK3(SMOLL) 16 X1-16
IC50 ? 17 X1-17
INPUT.XOL 18 X1-18
DROS.ZACL 19 X1-19
TM1 ? 20 X1-20
OUT.? 21 X1-21
INPUT.? 22 X1-22
IC51 ? 23 X1-23
IC51 ? 24 X1-24
U.5V.ZACL 25 X1-25
ZEM.ZACL 26 X1-26
+12V.LOG 27 X1-27
ZEM.DAT 28 X1-29
IC50 ? 29 X1-30
RASX.VOZD 30 X1-31
RASX.VOZD 31 X1-32
INPUT.? 32 X1-33
U.12V.XOL 33 X1-34
IC50 ? 34
+12V.LOG 35
ZEM.DAT 36
X2
INJ A 101 INJA
INJ A 102
INJ B 103 INJB
INJ B 104
GND 105
GND 106
GND 107
FULE PUMP RELAY 108 FPREL
GND 109
110 X2-11
111
GND 112
GND 113
SAFETY RELAY(+12V 114 X2-14
115
LIST 1
HITACHI
GE001303-3
HA1826P
HA17903PS
HPA-21
HRA-42
HA17904PS
RA-6
SQR1
SRQ2
LIST 2
HITACHI
GE001303-3
UPA1478H
NISSAN 23710
33G00
MECS - G400 C3
TERRANO SE - V6
WWW.DIAKOM.COM.RU