
(Трамбл)
(К3)
(РиК)
(МТ)
(дТД)
(дДЗ)
(дТВ)
(дУПКВ)
(ВДМР)
(Перекл)
(м/д)
(м/к)
(УТ)
(Х3)
(ДР)
(рА)
(Ф1)
(Ф2)
(Ф3)
(Ф4)
(pECCS)
(эуAIV)
(эуРиEGR)
(э.к.FICD)
(э.к.AAC)
(дВГ)
(эуSCV)
(изПВ)
(Тахом)
(ВН)
(В5П)
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ E.C.C.S.
СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ
КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ
РЕЗИСТОР И КОНДЕНСАТОР
МОЩНЫЙ ТРАНЗИСТОР
ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ДВИГАТЕЛЯ
ДАТЧИК ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ
ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА
ДАТЧИК УГЛА ПОВОРОТА КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДАВЛ. МАСЛА РУЛЕВОГО МЕХАНИЗМА С УСИЛ.
ПЕРЕКЛ.
ЗАЗЕМЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ
ЗАЗЕМЛЕНИЕ НА КОРПУС
УСИЛИТЕЛЬ ТЕРМОКОНТРОЛЯ
РАЗЪЕМ
ДИАГНОСТ. РАЗЪЕМ ДЛЯ
ИНЖЕКТОР
No. 1
No. 2
No. 3
No. 4
РЕЛЕ E.C.C.S.
ЭЛЕКТРОКЛАПАН УПРАВЛЕНИЯ РЕЗЕРВУАРОМ A.I.V.
ЭЛЕКТРОКЛАПАН F.I.C.D.
ЭЛЕКТРОКЛАПАН A.A.C.
ДАТЧИК ВЫХЛОПНОГО ГАЗА
ЭЛЕКТРОКЛАПАН УПРАВЛЕНИЯ S.C.V.
ИЗМЕРИТЕЛЬ ПОТОКА ВОЗДУХА
К тахометру
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НЕЙТРАЛИ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 5-й П
ЗАЗЕМЛЕНИ
(Ж/от двигателя)